



**Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben,
beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:**

Verwenden Sie keine falschen Pflegemittel, da dies dazu führen kann, dass sich das Acrylglas verfärbt oder sogar Risse bildet. Auch die verwendeten Utensilien für die Reinigung können unschöne Kratzer verursachen.

Verwenden Sie auf keinen Fall Glasreiniger, der nicht für Acrylglas zugelassen ist. Vermeiden Sie auch die Verwendung von Küchenrollen, da diese Kratzer verursachen können. Verzichten Sie auf die Verwendung von Petroleum, Benzin, Aceton oder anderen aggressiven Reinigungsmitteln.

Idealerweise sollten Sie nur klares Wasser und einen weichen, sauberen Spüllappen mit viel Wasser verwenden. Bei größeren Verschmutzungen können wenige Tropfen Geschirrspülmittel verwendet werden.

Vermeiden Sie es, den Artikel aus Acrylglas abzutrocknen. Lassen Sie ihn stattdessen an der Luft trocknen. Entfernen Sie Staub nicht trocken, da dies ebenfalls zu unschönen Kratzern führen kann.

Es gibt spezielle Reinigungs- und Poliermittel für Acrylglas, die verwendet werden können, sofern Sie sich an die Gebrauchsanweisungen der Produkte halten.